

Panelbyggen Väst AB

1

Montage av modulrum.



1.

Se till att underlaget är plant. Detta är ett krav för att kunna sätta samman rummet.



2.

Vid byggnation av frys lägger man "luftklossar" under golvet för att ge fri luftpassage. Golvet dras samman med dubbelverkande lås.



3.

Hörnprofil och 2 st. väggsektioner reses upp i ett hörn. Notera att det skall vara luftspalt runt om hela rummet.

Panelbyggen Väst AB



4.

Man drar nu samman hörnsektionen med golv och väggsektionerna. Nu står allt för sig själv. Tätheten på ut- och insidan uppnås till tack vare inbyggd tätlist.



5.

Montaget fortsätter. Alla vägg- hörn- och golvsektionerna är numrerade. Både på sektionerna och medlevererad ritning.



6.

Nu är det bara gaveln kvar. Denna väntar man med tills taket är lagt. Taket monteras på samma vis som allt övrigt d v s med lås.

Panelbyggen Väst AB



7.

Taket är lagt. Notera hur tätt låsen sitter i kanterna på rummet. Här skall nu gavelsektionerna med dörren passas in.



8.

Dörren sitter färdigmonterad i en sektion. Det är bara att montera den på samma sätt som övriga väggpaneler.



9.

Rummet är nu färdigt. Golvet har i detta fallet fått ett extra täckande lager av alu-durk för att klara den förväntade lasten. Återstår nu bara lite finputsning.